


**Anziehvorschrift Zylinderkopf****Tightening Instructions for Cylinder Head****Instructions de serrage pour culasse****Prescripciones de apriete para culatas****592.550**passend für / suitable for  
adaptable à / adaptable a**Das Original**Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete  
Tête de vis / Cabeza de tornillo592.640  
M 10x1,5x126Anziehen/  
Tightening/  
Serrage/  
Apriete

- Pos. 1-8: 10 Nm  
Pos. 1-8: 30 Nm
- Pos. 1-8: 230°
- Pos. 9-10: 10 Nm  
Pos. 9-10: 30 Nm
- Pos. 9-10: 180°
- Pos. 11: 10 Nm  
Pos. 11: 20 Nm

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopfschrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
*	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

**Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor**

Ø: 76,3 mm, ÷: 0,7 mm

Mot: EB2, EB2F

Peugeot 208

**Elring-Serviceteam**

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

23/11/14

**\*592.550\***