


Anziehvorschrift Zylinderkopf**Tightening Instructions for Cylinder Head****Instructions de serrage pour culasse****Prescripciones de apriete para culatas****732.190**passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a**PSA / Ford****Das Original**Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete
Tête de vis / Cabeza de tornillo267.551
M 12x1,5x121Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete 22 Nm
60 Nm
➤ 220°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopfschrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
*	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø: 85,9 mm; ÷: 1,40 mm

Mot. 4HT, DW12BTED4, Q4BA

2,2 ltr.HDI / TDCI / TD4

C5, C6, C8, 407, 607, 807 ab 04/06>

Galaxy, Mondeo, S-Max ab 03/08>

Freelander ab 10/06>

Elring-Serviceteam

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

24/10/09

732.190