

INSTRUKCJA UŻYCIA

(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)



WKREŃTARKA AKU STARLINE 3,6 V

GV HL-SD03

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup produktu firmy Auto Kelly, a.s. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z naszego produktu i że swoją przychylność dla naszych wyrobów zachowają Państwo również na przyszłość. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami przez naszą stronę internetową lub bezpośrednio z Państwa przedstawicielem handlowym.

Pierwsze użycie urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją to pierwszy krok, w którym użytkownik potwierdza, że należycie zapoznał się z tą instrukcją, w pełni ją zrozumiał i zaznajomił się ze wszystkimi zagrożeniami.

UWAGA! Nie należy próbować uruchamiać (lub użytkować) urządzenia przed zapoznaniem się całą instrukcją obsługi. Instrukcję należy schować w celu użytkowania w przyszłości.

Należy poświęcić szczególnie uwagę instrukcjom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. Nieprzestrzeganie lub niepełne zastosowanie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu lub bądź przetwarzanych materiałów.

Należy szczególnie przestrzegać instrukcji w zakresie bezpieczeństwa znajdujących się na tabliczkach na urządzeniu. Nie należy usuwać tych tabliczek ani ich nie uszkadzać.

Opis produktu

Kompaktowa wkrętarka z akumulatorem litowo-jonowym 1,3 Ah.

Idealnie kompaktowy i lekki, może być również używany w miejscach o ograniczonym dostępie. 2-pozycyjny regulowany uchwyt ze zintegrowaną latarką.

15 + 1 pozycje regulacji momentu obrotowego umożliwiają jednolite wkręcanie w różne materiały. Konstrukcja inteligentnego przełącznika spustu zapewnia maksymalną zwrotność przy pracy. Oświetlenie przestrzeni roboczej LED zapewnia lepszą widoczność i funkcję oświetlenia roboczego.

Wiertarka jest wyposażona w wskaźnik naładowania akumulatora LED i szybkie dołączanie dla wygodnej pracy. Ulepszona ergonomiczna konstrukcja z gumową powierzchnią uchwytu zwiększa komfort operatora. W skład opakowania wchodzi 51 bitów z nadstawką.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe.....	= 3,6 V
Nominalne obroty jałowe	210 min ⁻¹
Maksymalny moment obrotowy.....	5 Nm
Liczba pozycji dokręcania.....	15 + 1
Pojemność akumulatora	1,3 Ah
Napięcie ładowarki.....	~ 230 V/50 Hz
Ładowanie.....	600 mA
Czas ładowania akumulatora.....	3 h
Masa.....	0,415 kg

Poprawność tekstów, grafik i danych zależy od okresu druku. W interesie udoskonalania naszych produktów może dojść do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.


Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, odpowiednio wykwalifikowana, przeszkolona, w tym w zakresie zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy.
- Obsługa musi mieć zgodę lekarza na wykonywanie czynności na tym urządzeniu.

Symbole stosowane w niniejszych instrukcjach:



Oznacza ryzyko urazu lub dużej szkody materialnej.



Uwaga na urazy z powodu pochwylenia części ciała lub odzieży przez obracające się części.

! Informacje ogólne

- Woreczki igelitowe znajdujące się w opakowaniu mogą być niebezpieczne dla dzieci i zwierząt.
 - Należy zapoznać się z niniejszym urządzeniem, jego obsługą, użytkowaniem, komponentami tego urządzenia i możliwymi ryzykami związanymi z jego niewłaściwym stosowaniem.
 - Zapewnić, aby użytkownik urządzenia starannie zapoznał się ze sterowaniem, eksploatacją, komponentami tego urządzenia i możliwymi ryzykami wynikającymi z jego stosowania.
 - Należy przestrzegać wszystkich instrukcji podanych na tabliczkach znamionowych. Nie należy usuwać tych tabliczek ani ich nie uszkadzać. W przypadku uszkodzenia lub nieczytelności tabliczki należy się skontaktować z dostawcą.
 - W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i czystość. Nieporządek w miejscu pracy może doprowadzić do wypadku.
 - Nigdy nie pracować w zacienionych lub źle oświetlonych pomieszczeniach. Zawsze sprawdzić, czy podłoże jest stabilne i czy jest dobry dostęp do pracy. Zawsze utrzymywać stabilną postawę.
 - Należy stale monitorować postęp pracy oraz wykorzystywać wszystkie zmysły. Nie kontynuować pracy, jeśli nie można się na niej w pełni skupić.
 - Należy dbać o swoje narzędzia i utrzymywać je w czystości.
 - Rączka i elementy sterujące powinny być suche, pozbawione śladów olejów i tłuszczów.
 - Uniemożliwić dostęp do urządzenia zwierzętom, dzieciom i osobom niepowołanym.
 - Nie umieszczać nóg lub rąk w przestrzeni roboczej.
 - Nigdy nie należy zostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
 - Nie należy stosować urządzenia do innego celu niż jest przeznaczone.
 - Podczas pracy stosować robocze środki ochrony osobistej (np. okulary, ochroniacze słuchu, maseczkę, bezpieczne obuwie itp.).
 - Nie należy się przeciążać, wykorzystywać do pracy zawsze obie ręce.
 - Nie pracować z urządzeniem, będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 - Jeśli osoba stosująca urządzenie cierpi na zawroty głowy, osłabienie lub mdłości, nie należy go użytkować.
 - Nie zezwala się na dowolne dostosowania (regulacje) urządzenia. NIE STOSOWAĆ w razie stwierdzenia wygięcia, pęknięcia lub innego uszkodzenia.
 - Nie należy wykonywać konserwacji urządzenia w trakcie pracy.
 - W razie wystąpienia niecodziennego dźwięku lub innego nietypowego zjawiska niezwłocznie zatrzymać urządzenie i przerwać pracę.
 - Klucze i śrubokręty zawsze po użyciu usunąć z urządzenia.
 - Przed użytkowaniem urządzenia sprawdzić mocne dokręcenie wszystkich śrub.
 - Zapewnić właściwą konserwację urządzenia. Przed zastosowaniem sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone.
 - Podczas konserwacji i naprawy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
 - Stosowanie dodatkowych urządzeń lub akcesoriów niezalecanych przez dostawców może prowadzić do urazów.
 - Do konkretnej czynności wybrać odpowiednie urządzenie. Nie należy przeciążać urządzenia lub akcesoriów małą mocą i stosować ich do pracy, która wymaga większych maszyn.
 - Urządzenia nie przeciążać. Pracę regulować tak, aby bez wysiłku pracować z optymalną prędkością. Gwarancja nie dotyczy uszkodzenia spowodowanego przeciążeniem.
 - Chronić urządzenie przed nadmierną temperaturą i promieniowaniem słonecznym.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy pod wodą ani w wilgotnym środowisku.
 - Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, umieścić je w zamkniętym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
 - Przed uruchomieniem narzędzi sprawdzić wszystkie elementy bezpieczeństwa, czy pracują równo i skutecznie.
- Upewnić się, czy wszystkie części ruchome są w dobrym stanie.

▪ Sprawdzić, czy niektóre części nie są pęknięte lub zatarte. Upewnić się, czy części są właściwie osadzone.

Auto Kelly, a.s., Ocelářská 16, 190 00, Praga 9, Czechy
tel.: 266 100 245, faks: 266 100 248, e-mail: autokelly@autokelly.cz, www.autokelly.cz
bank: 210 570 8047 / 2700, REGON: 24787426, NIP: CZ24787426

Spółka została wpisana do Rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Grodzki w Pradze, oddział B,

Skontrolować również wszystkie inne warunki, które mogą wpływać na funkcjonalność urządzenia.

- O ile nie podano inaczej w niniejszej instrukcji, uszkodzone części i elementy bezpieczeństwa należy naprawić lub wymienić.

! Urządzenie elektryczne

- Podczas korzystania z elektronarzędzi należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych, w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała. Przed wprowadzeniem niniejszego produktu do eksploatacji należy zapoznać się z niniejszymi instrukcjami i zapamiętać je.
- Upewnić się, czy wtyczka jest odpowiednio podłączona do zabezpieczonego gniazdka. Napięcie sieciowe musi być takie samo, jak napięcie wskazane na tabliczce znamionowej, aby uniknąć przegrzania i spalenia silnika lub, przeciwnie, słabej wydajności.
- Upewnić się, że przed podłączeniem do sieci wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Jeśli urządzenie nie ma wyłącznika głównego, zamiast niego używany jest widelec. Po zakończeniu pracy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Nie przenosić elektronarzędzi za pomocą kabla. Nie należy używać kabla do wyciągania wtyczki z gniazdka.
- Chronić przewód zasilający przed wysokimi temperaturami, olejem, rozpuszczalnikami i ostrymi krawędziami.
- Regularnie sprawdzać kabel i w razie uszkodzenia naprawić go u specjalisty. Regularnie sprawdzać kable przedłużające i wymieniać je, jeśli są uszkodzone.
- Jeśli to konieczne, zawsze należy stosować wysokiej jakości przedłużacz o odpowiedniej mocy, który jest w pełni rozwinięty. Regularnie sprawdzać, czy nie ma uszkodzeń. Uszkodzony kabel należy wymienić lub naprawić.
- Wyłączyć główny włącznik zasilania i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przed rozpoczęciem konserwacji, montażu, wymiany części i wyłączyć wtyczkę z gniazdka.
- Należy uważać, aby nie doszło do spontanicznego uruchomienia narzędzia. Palce odsunąć od mechanizmu uruchamiającego, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.
- Jeśli urządzenie ma być zainstalowane na stole roboczym, zwolnić przycisk blokujący po zakończeniu montażu.
- Nie pracować w atmosferze wybuchowej (podczas malowania, pracy z cieczami palnymi itp.).
- Nie należy używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub gdy urządzenie jest mokre. Wyposażenie elektryczne jest skonstruowane do użytku w normalnych warunkach otoczenia w temperaturach od +5 do +40°C, przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 50% w temperaturze + 40°C.
- Urządzenia elektryczne podlegają regularnym kontrolom w określonych terminach.

! Narzędzia ręczne

- Nie odkładać narzędzi, dopóki całkowicie się nie zatrzymają.
- Podczas odkładania narzędzia upewnić się, że nie opiera się o inne narzędzie.
- Nigdy nie należy dążyć do zaciśnięcia narzędzia w imadle.
- Mocno trzymać przedmiot poddawany obróbce i zachować najwyższą ostrożność podczas obsługiwanego go lub zwalniania.

! Narzędzia rotujące

- Zawsze nosić odpowiednią odzież (np. nie nosić luźnych ubrań, krawatów lub biżuterii, spinać długie włosy z tyłu, chronić nogi i nie nosić znoszonych butów. Rękawy koszul zapiąć lub podwinąć). Ryzyko pochwycenia i nawinięcia przez obracające się części.
- Unikać kontaktu z ruchomymi częściami podczas pracy. Trzymać ręce poza zasięgiem obracających się części.

! Obróbka


- Zawsze zabezpieczyć obrabiany materiał na powierzchni roboczej lub w imadle. Nie próbować trzymać rękami obrabianego materiału w trakcie obróbki. Obiema rękami ścisnąć rączkę urządzenia.
- Nie próbować sięgnąć zbyt daleko. Zająć stabilną pozycję na obu nogach, która jest wystarczająco bezpieczna, nawet w razie przypadkowego wstecznego uderzenia.
- Narzędzia powinny być czyste i ostre.
- Przestrzegać przepisów dotyczących konserwacji i instrukcji dotyczącej wymiany narzędzi.
- Należy się upewnić, że obrabiany przedmiot jest zgodny z parametrami technicznymi urządzenia i jest bezpiecznie zamocowany.
- Zachować najwyższą ostrożność podczas zwalniania przedmiotu.

! Wiercenie

- Nawiercany materiał należy zabezpieczyć przed obróceniem się za pomocą umocowania do stołu wiertarki.
- Przed uruchomieniem sprawdzić, czy ustawione obroty i kierunek obracania są zgodne z zastosowanym narzędziem.

! Zabezpieczenia przeciwpożarowe

- Nie należy pracować w pobliżu substancji łatwopalnych

-  Podczas pracy nie palić ani nie stosować otwartego ognia.



DODATKOWE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

DLA WKRĘTARKI

1. Nie narażać na działanie deszczu lub wody.
2. Nie przechowywać akumulatora w temperaturach powyżej 40°C, może to prowadzić do jej uszkodzenia, zniszczenia, a nawet do zapłonu.
3. Zawsze ładować akumulator w temperaturze od 0 do 30°C. Idealna temperatura ładowania wynosi od 18 do 24°C.
4. Używać tylko oryginalnej ładowarki i akumulatora.
5. Unikać zwierania styków akumulatora (śruby i gwoździe).
6. Nie palić akumulatora, grozi wybuchem.
7. Nie ładować uszkodzonego akumulatora.
8. W dowolny sposób uszkodzony przewód ładowarki wymienić przez centrum serwisowe.
9. Zawsze odłączyć zasilanie ładowarki przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatora.
10. Akumulator i ładowarka nagrzewają się podczas ładowania, co jest normalnym zjawiskiem.
11. Nie należy wrzucać akumulatora do ognia ani odpadów domowych. Zwrócić zużyte akumulatory do punktu gromadzenia.
12. Akcesoria i części metalowe mogą być bardzo gorące.
13. W przypadku pracy w środowisku, w którym możliwy jest kontakt z ukrytym przewodem, trzymać wyrzynarkę za izolowanymi powierzchniami do chwytania. W następstwie dotyku odsłoniętych metalowych części z „żywym” przewodem, one również są „pod napięciem” i może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

DLA ŁADOWARKI

1. Ładowarka jest podwójnie izolowana dla bezpieczeństwa elektrycznego.
2. Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
3. Gdy ładowarka jest uruchomiona, musi znajdować się pod nadzorem. Jeśli stanie się gorąca, NIEZWŁOCZNIE odłączyć ładowarkę od źródła zasilania.
4. Jeśli w trakcie ładowania z akumulatora wydobywa się gaz lub dym, wyłączyć zasilanie i przejść do dobrze wentylowanych pomieszczeń. Należy zachować ostrożność, jeśli z akumulatora wycieka ciecz, może to być kwas.

DLA AKUMULATORA

1. Litowo-jonowe i litowe polimerowe części i akumulatory mogą stać się gorące, wybuchnąć lub zapalić się oraz spowodować poważne obrażenia.
2. Nie przebijać akumulatorów, nie uderzać ich młotkiem, nie stawać na akumulatorze lub w inny sposób nie narażać na silne uderzenia.
3. Nie podłączać bezpośrednio do akumulatora.
4. Nie wystawiać akumulatora na działanie wody lub słonej wody ani nie dopuścić do zamoczenia akumulatora.
5. Nie demontować ani nie modyfikować akumulatora. Akumulator zawiera komponenty zabezpieczające i ochronne, które w razie uszkodzenia mogą spowodować, że akumulator będzie wytwarzać ciepło, wybuchnie lub zapali się.
6. Nie umieszczać akumulatora w kuchence mikrofalowej, naczyniach wysokociśnieniowych ani na płytach indukcyjnych.
7. Jeśli akumulator ma być przechowywany przez dłuższy czas bez stosowania, przechowywać go w temperaturze pokojowej (19-25°C) w pełni naładowany. Podczas przechowywania przez bardzo długi czas ładować akumulator raz w miesiącu, aby uniknąć nadmiernego rozładowania.
8. Nie doładowywać akumulatora, jeśli nie naładuje się w określonym czasie ładowania. Kontynuacja może doprowadzić do zagrzenia baterii, wybuchu lub wzniesienia.
9. Niezwłocznie przestać korzystać z akumulatora, jeśli w trakcie stosowania, ładowania lub przechowywania rozchodzi się z niego nietypowy zapach, przegrzewa się, zmienia kolor lub kształt lub w inny sposób wydaje się nietypowy.
10. W przypadku wycieku elektrolitu z akumulatora, a następnie przedostania się go do oka, nie należy pocierać oka. Przemycić dokładnie wodą i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. W razie niezyskania pomocy elektrolit może spowodować uszkodzenie wzroku.

Montaż produktu

- Przed wyjęciem urządzenia z opakowania upewnić się, że nie pozostały w nim żadne elementy. Jeśli tak, wówczas należy zainstalować odpowiednią część.

Obsługa

OPIS

1. Szybko mocowany uchwyt
2. Oświetlenie LED
3. Przełącznik momentu obrotowego
4. Wyłącznik
5. Przełącznik biegu L/P
6. Wyłącznik akumulatora LED
7. Przycisk blokowania obracania się rękojeści
8. Akumulator LED



Obsługa

Włączanie/wyłączanie

- Włączyć wkrętarkę przez wciśnięcie wyłącznika (4).
- W celu wyłączenia zwolnić wyłącznik (4).

Zmiana kierunku obrotów

- Kierunek obrotów można zmienić przełącznikiem biegu L/P (5). Znajduje się nad wyłącznikiem (4).
- Przełącznik (4) można zablokować, umieszczając przełącznik L/P (5) pośrodku między pozycjami w tył/w przód.
- Nie zmieniać kierunku obrotów, jeśli uchwyt (1) jest w ruchu.

Światło LED

- Nad wyłącznikiem wkrętarka ma wbudowane światło LED, które oświetla ciemne obszary w ciasnych rogach, aby pomóc podczas wkręcania.
- Światło włączy się automatycznie po dotknięciu wyłącznika (4).

Latarka LED

- Wkrętarka jest wyposażona w latarkę LED (8) w dolnym uchwycie. Użyć przełącznika znajdującego się w dolnej części uchwytu (6), aby go włączyć / wyłączyć.

Obracanie uchwytem

- Wkrętarka może być używana z uchwytem w pozycji pionowej lub równoległej. Aby zmienić położenie uchwytu, należy nacisnąć przycisk blokady uchwytu (7); uchwyt automatycznie blokuje się, gdy żądana pozycja zostanie ustawiona pomyślnie.

Wybór momentu obrotowego

- W zależności od złożoności zamierzonej czynności możliwe jest wybranie jednego z 8 momentów dokręcania (nr 8 jest najsilniejszy) lub z pozycji wiercenia, w której wewnętrzny mechanizm nie

przeskakuje po osiągnięciu ustawionej wartości.

- Można wybrać moment obrotowy, obracając przełącznik momentu obrotowego (3). Uwaga, moment obrotowy należy zmieniać wyłącznie, jeśli wyłącznik (4) jest wyłączony.

ŁADOWANIE AKUMULATORA:

- Wkrętarka jest dostarczana w stanie nienaładowanym. Przed pierwszym użyciem w pełni go naładować.
- Włożyć port ładowania ładowarki do portu ładowania wkrętarki (5). Włożyć wtyczkę do gniazdka. Po należytnym podłączeniu zacznie się świecić czerwona kontrolka sygnalizująca ładowanie akumulatora. Pełne naładowanie będzie sygnalizować zaświecenie się całej grupy diod wskazujących naładowane akumulatory. Zasilanie rozpoczyna się automatycznie. Po naładowaniu wyjąć akumulator z ładowarki
- Jeśli akumulator jest gorący, nie musi się zacząć ładować od razu. To właściwość akumulatora litowo-jonowego, ponieważ ładowanie gorących akumulatorów skraca ich żywotność. Akumulator musi się schłodzić, co może potrwać kilka minut, a po wychłodzeniu zacznie się ładować automatycznie.

Wyjściowe ładowanie

- Podczas wprowadzania urządzenia do eksploatacji powtórzyć kilkakrotnie proces pełnego wyładowania i ładowania, w ten sposób zostanie zapewniona pełna pojemność akumulatora.

Ważne uwagi dotyczące ładowania

- Ładowarka i akumulator podczas ładowania mogą się ogrzać na dotyk. To prawidłowy stan i nie oznacza żadnego problemu.
- Stosować ładowarkę w temperaturze pokojowej, o ile to możliwe. Aby uniemożliwić przegrzanie, nie zakrywać ładowarki i nie ładować akumulatora przy bezpośrednim promieniowaniu słonecznym bądź w pobliżu źródeł światła.
- Jeśli akumulator nie naładuje się prawidłowo:
 - Sprawdzić dopływ prądu elektrycznego w rozdzielni sieci.
 - Jeśli problem z ładowaniem się utrzymuje, całą wkrętarkę powinien skontrolować wyspecjalizowany serwis.

Akumulator

Czas pracy każdego cyklu naładowania zależy od wykonywanego typu pracy.

- W celu zapewnienia najdłuższej możliwej żywotności akumulatora zalecamy następujące procedury:
- Przechowywać i ładować akumulator w temperaturze pokojowej. Temperatury powyżej lub poniżej temperatury pokojowej skracają żywotność akumulatora.
- Nie przechowywać akumulatora wyładowanego. Ładować go niezwłocznie po wyładowaniu.
- Wszystkie akumulatory stopniowo tracą swój ładunek. Im wyższa temperatura, tym szybciej tracą swój ładunek. Jeśli wkrętak jest przechowywany przez dłuższy czas bez użytku, ładować ją co miesiąc lub dwa. W ten sposób przedłuża się żywotność akumulatora.

Konserwacja

- Zawsze należy utrzymywać narzędzia w czystości. Nieczystości, które wnikną w mechanizm narzędzia, mogą spowodować uszkodzenie narzędzia.
- Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników.
- Zalecamy wycieranie plastikowych części szmatką zwilżoną wodą z mydłem.
- Powierzchnie metalowe należy czyścić ściereczką zwilżoną naftą.
- Nieużywany sprzęt należy przechowywać w suchym miejscu, gdzie nie będzie korodować.
- Wszystkie prace konserwacyjne należy wykonywać tylko wtedy, gdy wtyczka jest wyciągnięta z sieci.
- Utrzymywać obudowę wentylatora w czystości, aby zapewnić prawidłowe chłodzenie silnika.
- Wszystkie prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Podczas naprawy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

Likwidacja produktu

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu podczas likwidacji powstałego odpadu należy go utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt składa się z metalowych i plastikowych części, które po sortowaniu można ponownie poddać recyklingowi.

1. Zdemontować wszystkie części urządzenia.
2. Podzielić części zgodnie z klasami odpadów (metale, guma, tworzywa sztuczne itp.). Posortowany materiał przekazać do dalszego wykorzystania.
3. Odpady elektryczne (zużyte elektryczne narzędzia ręczne, silniki elektryczne, ładowarki, elektronika, baterie, akumulatory...).

Szanowny Kliencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpady niebezpieczne, którego likwidacja podlega szczególnemu trybowi.

Zabrania się wrzucania odpadów elektrycznych do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

Możliwe jest również przekazanie urządzenia na składowisko elektroodpadów. Informacje o miejscach zbiórek można otrzymać w urzędzie gminy lub znaleźć w Internecie.

Ostrzeżenie

Ilustracja może się różnić od dostarczonego produktu, podobnie jak zakres i rodzaj dostarczanych akcesoriów. To konsekwencja rozwoju i takie zmiany nie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie produktu.

Gwarancja urządzenia

Gwarancja jest udzielana standardowo na 12 miesięcy od daty sprzedaży i dotyczy wad fabrycznych, które nie zostały zidentyfikowane podczas produkcji.

Szkody spowodowane normalnym użytkowaniem, przeciążeniem lub niewłaściwą obsługą urządzenia nie będą uznawane.

Szczotki i tarcza szlifierki pod względem prawnej gwarancji na towar są materiałem eksploatacyjnym w rozumieniu prawa.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem lub obsługą, niewłaściwym obchodzeniem się, przeciążeniem, nieprzestrzeganiem instrukcji, stosowaniem niewłaściwych lub nieodpowiednich narzędzi pracy, ingerencją nieautoryzowanej osoby lub uszkodzenia podczas transportu bądź uszkodzenia mechanicznego. W przypadku niektórych rodzajów wyrobów lub ich części (jak np. akcesoria, silniki, szczotki węglowe, uszczelki i elementy gorącego powietrza, które wymagają okresowej wymiany) podczas stosowania urządzenia można zakładać ich normalne zużycie, które nie jest objęte gwarancją.