



Klucze montażowe MANN-FILTER

Dla szybkiej i prostej wymiany filtrów.

	Klucz luzujący	do	przekrój
	LS 6/1	Obudowa 14-kątna	66 mm Ø
	LS 6	Rowki na obudowie	68 mm Ø
	LS 6/2	Obudowa 14-kątna	68 mm Ø
	LS 7	Obudowa 14-kątna	76 mm Ø
	LS 7/2	Rowki na obudowie	76 mm Ø
	LS 7/3	Obudowa 15-kątna	76 mm Ø
	LS 8	Rowki na obudowie	88 mm Ø
	LS 9	Rowkowanie	94 mm Ø
	LS 11	Obudowa 15-kątna	108 mm Ø

Wytrzymała, poręczna, oszczędzająca miejsce. Skrzynka na klucze do filtrów zapewnia miejsce dla wszystkich kluczy do filtrów z asortymentu MANN-FILTER i pozwala utrzymać porządek w warsztacie.

LSK 01-9

(LS 6, LS 6/1, LS 6/2, LS 7, LS 7/2, LS 7/3, LS 8, LS 9, LS 11) Skrzynka na klucze do filtrów z kluczami



LS 7/4

System PreLine (zbiornik)

LS-Set 9

(LS 6, LS 6/1, LS 6/2, LS 7, LS 7/2, LS 7/3, LS 8, LS 9, LS 11) Zestaw kluczy luzujących